RVNet-DVP

DVP PLC



1.1

RVNet-DVP

DVP-ES/ES2/EX2/EC3/EH3 DVP-SV2/SS2/SA/SX2 DVP-10PM/20PM

PLC

RVNet-DVP PLC / PLC

X2 PLC

1.2

1 35mm COM1 DVP MD8 COM2

RVNet-DVP PLC 24VDC

2 WEB

3 PLC HMI

4 WPLSoft ISPSoft /

2.1



2.2

2.3

RVNet-DVP MD8 X1 MD8 X2 RJ45 X3
X4

2.3.1 X1

X1 MD8 PLC

1 5V

2 5V

3 GND

4 TXD

5 RXD

6 GND

7 NC

8 GND

X1 9.6k 19.2k 38.4K 115.2k

2.3.2 X2

X2 MD8

1 5V

2 5V

3 GND

4 RXD

5 TXD

6 GND

7 NC

8 GND

X2 9.6k 19.2k 38.4K 115.2k

2.3.3 X3

RJ45

1 TX+

2 TX-

3 RX+

6 RX-

Link Active 10/100M T568A/ T568B

2.3.4 24VDC X4

X4 RVNet-DVP 24VDC 24VDC±20%/100mA

24VI

2.y

RVNet Pä LED Pwr COM1

CO LINK

ă

wr COM1 b

RVNet-DVP ^ ' ' "



Internet Explorer 192.168.1.178 RVNet-DVP IP RVNet-DVP Web .



HMI “ ” “ ” “HMI (COM2)——> ” HMI

RVNet-DVP “ ” “RVNetTCP ” “ ” “RVNetTCP ”

RVNet-DVP 3

“PLC ” “ ” “PLC ” “ ”

PLC (COM1)——>

3.2.3



COM1— PLC

PLC

PLC

COM2—

TCP/IP—

TCP S7TCP TCP/IP

RVNet-DVP

RVNet-DVP

RVNet-DVP SCADA

ModbusTCP

RVNet-DVP ModbusTCP ModbusTCP ModbusTCP

OPC PLC ModbusTCP DVP

PLC Modbus PLC FC1

FC2 FC3 FC5 FC6 FC16

ModbusTCP

0x0	0x0	0x0	0x0	0x0							

1

PLC Modbus Modbus
PLC Modbus

2 ModScan32

\ \ modscan2_cr.rar

1. ModScan32

2. Connection/Connect Remote TCP/IP Server RVNet-DVP IP Service 502 [OK] 1



1

3. “ ModSca1 ” Device ID PLC 1 03:HOLDING REGISTER Address = 0001 Length = 100

4. 404097 404196 16 DVP PLC D0 D100 2


ModScan32 - [ModSca1]
Setup
View
Window
Help
MODBUS Point Type
Number of Polls: 27
Valid Slave Responses:
Length:
100
03: HOLDING REGISTER
Reset Ctrs



2.



4.



4.1.2 ISPSoft DVP-ES

1. ISPSoft COMMGR COMMGR



2. ISPSoft COMMGR Driver1

3. PLC PLC



3. “ ”



4. RVNet-DVP IP / 192.168.1.178:502 1/50


设备配置向导——设备地址设置指南
在这一步，请为
192.168.1.178:502 1/50
地址帮助
你所指定的设备地址必
须在32个字节以内。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

5. “ ⅡⅡ ”


设备安装向导——信息总
你
设备信息:
设

4.3 RVNet-DVP

1. “IO” PLC “MODICON -MODBUS TCP”



2. “ ” DVP “ ” 1 “ ”



3. “ IP ” RVNet-DVP IP 192.168.1.178 “ ” 502

4.

4.4 RVNet-DVP

1. “ Aî



2. “ ” “ ” DVP “ ” 502 “ IP ” RVNet-DVP IP 192.168.1.178 “ ”



4.5 RVNet-DVP Kepware

1. KEPServerEX “Click to add a chanm

4. “click to add a device”, ضغط i ضغط o



4.6 RVNet-DVP WINCC

1. Wincc “ ” “ ”
“Modbus TCPIP.chn” “ ”



2. “Modbus TCPIP/IP #1” “ ” “ ”
“ CPU ” “ 984 ” “ ” RVNet-DVP IP “ ” 502 “
” PLC 1



3. “ ” D0 “ ” “ ” “4x ” “4x” “404097”, plc D0

2755

250101

0531-88689022

0531-88689022

111

266107

0532-68894021 83029299

0532-83029299

18753243991 garywei@dingtalk.com

www.roviniot.com